

ARRANCADOR.



Part No
83000

DATOS TÉCNICOS

ARRANCADOR.

Para arranques y paradas automáticos de aspirador cuando hay uno o dos enrolladores de gases de escape. Se usa junto con un micro interruptor (88400). Viene completo junto con contactor y transformado incluido. El contractor incorporado debe ser dotado con un protector de sobrecarga de motor (no incluido), ver la página siguiente. 3~ 230/400 V

DATOS TÉCNICOS

Part No	83000
Voltaje	3~ 230 / 400 V AC
Código HS	85371098