



VÁLVULA DE DESCARGA PARA BOQUILLAS FIJAS, DIRECTO



Part No
14528

DATOS TÉCNICOS

VÁLVULA DE DESCARGA PARA BOQUILLAS FIJAS, DIRECTO

Libera las boquillas hidráulicas bloqueadas. Protege tanto el accesorio como la boquilla de daños y simplifica la extracción de la boquilla.

La presión se alivia cuando se abre la válvula, la boquilla puede retirarse en línea recta, sin balancearse hacia adelante y hacia atrás.

DATOS TÉCNICOS

Part No	14528
Rosca	1/8" (H) BSP
Código HS	84249080