



Borra först två hål i centrumgummit enligt figur, se till att du borrar där det är gummi rätt igenom. Borra i mitten av det gummi som går igenom följelocket, vik upp kanten lite och se efter.

Montera adaptern med två skruvar i dessa hål, dra inte åt helt och se till att inte gummit viker sig.

Borra nu de övriga fyra hålen med adaptern som jigg.

Sätt dit de resterande skruvarna, se till att gummit inte viker sig.

Drag åt samtliga skruvar.

Skär bort den del av centrumgummit som finns innanför adaptern från undersidan av följelocket.

Sätt lite fett på pumpröret så att du inte skadar tätningen och skjut i pumpen.

Vrid pumpen så att stoppskruvarna hamnar mitt för resp. nyckelgrepp och drag åt stoppskruvarna.

Fyll det utrymme som då bildas med fett innan du sätter ner pumpen i fettfatet.

POS	ANTAL	BENÄMNING	BETECKNING	ANMARKNING	
MATERIAL			EJ UTS TOL SMS715	EJ UTS. YTJÄMNH.	YTBEH.
TILLHÖR, TYP		Tillbehör till följelock	RITN.NR.	ERSÄTTER	ERSATT AV
DATAFIL		18566M_A.DWG	SKALA	RITAD	GRANSKAD
				DATUM	DATUM
				RITN. NR.	UTG.



BENÄMNING
Monteringsanvisning för
följelocksadapter 18566

DATUM 080204
RITN. NR. 18566M
UTG. A