

## VÁLVULA DE SALIDA PARA MONTAJE DE BOMBA



Part No  
24516

## DATOS TÉCNICOS

### VÁLVULA DE SALIDA PARA MONTAJE DE BOMBA

La válvula se monta directamente en la salida de la bomba. Para ser utilizado para el llenado de medidas y latas. Nota Bomba no incluida, se pide por separado.

#### DATOS TÉCNICOS

Artikelnr.	24516
Conexión	3/4" (M) BSP
Código HS	84818081