

VALVE DE SORTIE POUR MONTAGE SUR LA POMPE.



Part No
24516

DONNÉES TECHNIQUES

VALVE DE SORTIE POUR MONTAGE SUR LA POMPE.

La vanne est montée directement sur la sortie de la pompe. A utiliser pour le remplissage de mesures et de canettes. Remarque Pompe non incluse, commandée séparément.

DONNÉES TECHNIQUES

Part No	24516
Raccordement	3/4" (M) BSP
Code des douanes	84818081