

**КРЫШКА С ЭЛЕКТРОНИКОЙ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ.
ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 24785, 20300, 20371,
25050, 25055, 25052 И 25051**



Номер артикула
2040700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

КРЫШКА С ЭЛЕКТРОНИКОЙ ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ. ПОДХОДИТ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 24785, 20300, 20371, 25050, 25055, 25052 И 25051

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Номер артикула	2040700
Таможенный код	90261021